

	500 - 1200 km 300 - 750 mls	10 000 km 6 000 mls	20 000 km 12 000 mls	30 000 km 18 000 mls	40 000 km 24 000 mls	50 000 km 30 000 mls	60 000 km 36 000 mls	70 000 km 42 000 mls	80 000 km 48 000 mls	90 000 km 54 000 mls	100 000 km 60 000 mls	12 months	24 months
①	X												
②												X	
③		X	X						X	X	X	X ^a	
④			X		X		X		X		X		
⑤			X		X		X		X		X		
⑥					X				X				
⑦					X				X				
⑧					X				X				
⑨					X				X				
⑩					X				X				
⑪												X ^b	X ^b

Wartungsplan

- 1 BMW Einfahrkontrolle
 - 2 BMW Service Standardumfang
 - 3 Ölwechsel im Motor mit Filter
 - 4 Luftfiltereinsatz ersetzen
 - 5 CVT-Riemen mit Rollen ersetzen
 - 6 Kettensatz ersetzen
 - 7 Alle Zündkerzen ersetzen
 - 8 Ventilspiel prüfen
 - 9 Getriebeöl wechseln
 - 10 Kupplung prüfen (Kupplung ausgebaut)
 - 11 Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln
- a jährlich oder alle 10000 km (was zuerst eintritt)
- b erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre