46 63 196 Verkleidungsmittelteil aus-/einbauen oder ersetzen

+ 46 63 856

Kerntätigkeit

(-) Verkleidungsmittelteil ausbauen

- Zündschlossring (1) durch Linksdrehung entriegeln und ausbauen.
- Staufachdeckel (2) öffnen.
- Schrauben (3) ausbauen.
- Verkleidungsmittelteil (4) abnehmen.

(-) Verkleidungsmittelteil einbauen

- Verkleidungsmittelteil (1) einsetzen.
- Schrauben (2) einbauen.
- Zündschlossring (3) einbauen und durch Rechtsdrehung verriegeln.
- Staufachdeckel (4) schließen.

Folgearbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten